

# Xスタンドバナー取扱説明書



①ケースから取り出し脚部を  
広げます。



②レバーを反転させて高さを調節  
※高さ調節可能タイプのみ



③高さが決まったら固定します。  
※高さ調節可能タイプのみ



④本体フレームにある2か所の穴に  
上部バーを差し込みます。



⑤フレームの完成です。



⑥本体上部のフックに  
メディアのハトメ穴を通します。



⑦本体下部フックに  
メディアのハトメ穴を通します。  
(張りが緩いときは下部フックの  
位置を調節して下さい。)



⑧完成



この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に  
必ずこの取扱説明書をお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、  
必要なときにお読みください。

## △ 注意

本体に破損、変形が起こった場合、そのまま使用しないでください。  
また、修理改造してのご使用は危険ですのでおやめください。  
仕様時、収納時に無理な力を加えないでください。

