


バックボード取扱説明書



①専用バッグから取り出します



②スタンドを拡げます。




③フックを引っ掛けて本体を固定



④メディアをマジックテープで貼る



⑤1辺ずつ貼り合わせる



⑥全面を貼る



⑦貼り終わったら立てて完成



この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

△ 注意

本体に破損、変形が起こった場合、そのまま使用しないでください。
また、修理改造してのご使用は危険ですのでおやめください。
使用時、収納時に無理な力を加えないでください。

